AVENTICS™ Electrovanne

Embases

Ø raccordement	désignation	composition	Code catalogue
Embases en pol	yamide 6/6		
à coupleurs (1)	embase simple (coupleurs Ø. ext. 4 mm)	◎	35300069
	embase juxtaposable (coupleurs Ø. ext. 4 mm)	o	35300070
	lot de 2 embases juxtaposable avec embouts d'extrémité, arrivée de pression à droite par coupleur Ø 6 mm ext.	Ø 6mm	35300071
	lot de 2 embases juxtaposable avec embouts d'extrémité, arrivée de pression à droite et/ou gauche par coupleurs Ø 6 mm ext.	Ø 6mm Ø 6mm	35300072 ⁽²⁾
Embases en Zar	nak		
G 1/8 ⁽¹⁾ taraudée	embase simple à raccordement latéral	0	35300047
	embase juxtaposable à raccordement latéral	ΣΦ.	35300048

⁽¹⁾ Les embases sont prévues pour montage sur profilé symétrique EN 50022 par adaptation de 2 clips (lot de 10 clips, code : **33400036**).


Options

- Têtes magnétiques selon directive ATEX 2014/34/UE, zones 1/21-2/22, catégories 2-3: Ex mb (PV), PV18901001 ou PV18901010 / Atmosphères explosibles poussièreuses (SG), zone 22
- Connecteur droit M12 (Protection IP67 avec connecteur monté): avec câble longueur 5 m: 88130212
- Code (sans connecteur) + code connecteur (avec visualisation (LED) et protection électrique intégrées): 24 V (CA/CC), 88122405 48 V (CA/CC), 88122406 115 V (CA), 88122407 230 V (CA), 88122408
- Conformité aux normes "UL", "CSA" et autres normes locales disponible sur demande (UL: code 612100)
- Connecteur coudé M12 (Protection IP67 avec connecteur monté), avec câble longueur 5 m : code 88130213
- Réducteur d'échappement Ø M5 adaptable sur l'orifice 3, code : 34600380
- Connecteur avec visualisation et protection électrique intégrées ou avec câble de longueur 2 m

Installation

- Possibilité de montage des électrovannes dans toutes les positions
- Montage sur embases simple ou juxtaposables
- Versions ATEX 2014/34/UE (options "SG" et "PV") adaptables sur embases simples (toutes versions) ou embases juxtaposables en zamak
- L'orifice de raccordement 1/8 est conforme à la norme ISO 228/1
- Instructions d'installation/maintenance sont incluses avec chaque électrovanne

Exemples de commandes :



⁽²⁾ Equipement utilisable pour 2 arrivées de pression différentes, livré avec 1 obturateur à adapter à l'endroit opportun.