

1. insérer le réservoir de récupération du trop-plein dans la fenêtre appropriée



2. Appuyez sur la baignoire pour déformer le joint.



3. En maintenant le réservoir enfoncé, vissez les vis du réservoir dans les trous prévus à cet effet.