

Raccord goutte à goutte IN ESY



Pour goutte à goutte Dripline diam 16 (15,9 OD à 16,5 OD diam ext)



13 références



1 - Dévissez sur un tour le raccord et ensuite enfoncez le tuyau goutte à goutte puis resserrez l'écrou jusqu'à la butée.



Pour changer de modèle de raccord couper au raz de la sortie le tuyau goutte à goutte.



Dévissez en entier l'écrou tournant.

6 bars.



Poussez dans le sens ou **vous avez enfoncé le tuyau** le morceau de tuyau restant. Aidez-vous avec une pince si nécessaire pour extraire le morceau



Vous pouvez ré utiliser votre raccord ou en installer un autre , comme à l'étape 1



Facile à expliquer, à installer, et **Ré utilisable. Esthétique et discret.** Passage direct de l'eau