

Sika Boom®-Cleaner

Nettoyant pour mousses polyuréthannes expansives

Sika Boom®

Présentation

Sika Boom®-Cleaner est un nettoyant en bouteille aérosol pour les mousses polyuréthannes Sika Boom® à l'état non polymérisé.

Domaines d'application

- n Nettoyage de la valve et du tuyau rallonge des Sika Boom®, Sika Boom® -XL et Sika Boom® -XL ULTRA pour une seconde utilisation.
- n Nettoyage des pistolets pour Sika Boom® de la gamme Sika® entre deux utilisations et dès qu'ils ne sont plus raccordés à une bouteille de Sika Boom® G et de Sika Boom® -XL GUN.

Le nettoyage au Sika Boom®-Cleaner s'effectue de suite après l'utilisation des mousses Sika Boom®.

Caractères généraux

- n utilisation facile.
- n permet d'éliminer par pulvérisation la mousse non polymérisée sur les bouteilles de Sika Boom®, leurs accessoires d'application et les supports souillés.

Caractéristiques

Coloris

Incolore.

Conditionnement

Carton de 12 bouteilles aérosols de 500 ml.

Stockage

- n De + 10 °C à + 25 °C dans un local sec et bien ventilé, en emballage d'origine non entamé et hermétiquement fermé.
- n Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.
- n Stocker les bouteilles debout.
- n Un aérosol entamé doit être utilisé dans les 4 semaines suivantes sa première utilisation.

Conservation

12 mois dans les conditions de stockage citées ci-dessus.

Données techniques

densité

0,71 env. à +20°C

Composition chimique

Mélange de solvants : contient de l'acétone.

Viscosité des composants

Liquide.



