



CUTTER À BOUTON POUSSOIR ET LAMES

Code : P765J82 - Cutter
P76F6XF - Lame





DESRIPTIF

- Cutter avec une excellente prise en main grâce à sa forme ergonomique et son revêtement soft
- Sécurité d'utilisation
- Cutter à lame sécable 18 mm avec chargeur de lame automatique
- Corps ergonomique bi-matière en ABS avec revêtement soft
- Crémaillère en inox, crantée pour une sécurité maximale
- Bouton poussoir pour blocage de la lame
- Trou d'accroche de la dragonne
- Fourni avec 3 lames (acier SK5)
- Lames auto-sécables, 7 segments
- Acier de qualité SK5
- Étui distributeur de 10 lames avec protection anti-coupure lors de la sortie de la lame
- Dimensions (L x H) : 100 x 18 mm



Code	Type
68 601 088	Cutter à bouton poussoir
68 601 134	Étui 10 lames de rechange



INFO : les cutters sont à manipuler avec la plus grande précaution. Les lames sont extrêmement tranchantes. Nous vous conseillons vivement de porter des lunettes de protection et des gants lors de leur utilisation.