

## Liste des modèles E5CC (tous les modèles disposent de 3 sorties auxiliaires)

Sortie	Option No.*	Référence AC110-240V	Référence AC/DC24V
<b>Sortie 1 : Relais</b> <b>Sortie 2 : non</b>		E5CC-RX3A5M-000	E5CC-RX3D5M-000
	001	E5CC-RX3A5M-001	E5CC-RX3D5M-001
	003	E5CC-RX3A5M-003	E5CC-RX3D5M-003
	005	E5CC-RX3A5M-005	E5CC-RX3D5M-005
	006	E5CC-RX3A5M-006	E5CC-RX3D5M-006
	007	E5CC-RX3A5M-007	E5CC-RX3D5M-007
	<b>Sortie 1 : Tension (impulsion)</b> <b>Sortie 2 : non</b>		E5CC-QX3A5M-000
001		E5CC-QX3A5M-001	E5CC-QX3D5M-001
003		E5CC-QX3A5M-003	E5CC-QX3D5M-003
005		E5CC-QX3A5M-005	E5CC-QX3D5M-005
006		E5CC-QX3A5M-006	E5CC-QX3D5M-006
007		E5CC-QX3A5M-007	E5CC-QX3D5M-007
<b>Sortie 1 : Tension (impulsion)</b> <b>Sortie 2 : Tension (impulsion)</b>			E5CC-QQ3A5M-000
	001	E5CC-QQ3A5M-001	E5CC-QQ3D5M-001
	003	E5CC-QQ3A5M-003	E5CC-QQ3D5M-003
	005	E5CC-QQ3A5M-005	E5CC-QQ3D5M-005
	006	E5CC-QQ3A5M-006	E5CC-QQ3D5M-006
	007	E5CC-QQ3A5M-007	E5CC-QQ3D5M-007
	<b>Sortie 1 : Courant linéaire</b> <b>Sortie 2 : non</b>		E5CC-CX3A5M-000
004		E5CC-CX3A5M-004	E5CC-CX3D5M-004
005		E5CC-CX3A5M-005	E5CC-CX3D5M-005
006		E5CC-CX3A5M-006	E5CC-CX3D5M-006
007		E5CC-CX3A5M-007	E5CC-CX3D5M-007

D'autres modèles sont également disponibles sur demande.  
Veuillez contacter votre agence locale.

### \* Option No. :

#### 001

2 entrées événement, Détection dysfonctionnement élément chauffant

#### 003

Communication Alarme de rupture de boucle

#### 004

2 entrées événement, Communication

#### 005

4 entrées événement

#### 006

2 entrées événement, Sortie de transfert