



Supports de montage

Forme	Type	Référence
	Fixation par enclenchement – accès rapide pour les capteurs cylindriques ; tailles M8, M12, M18, M30	Y92E-BC08 Y92E-BC12 Y92E-BC18 Y92E-BC30
	Montage en surface pour le capteur à montage par encliquetage E3FZ (orifice de diamètre de 20 mm)	E39-EL8
	Montage en surface pour le capteur cylindrique M18 cylindrical sensors (diamètre de 18 mm)	E39-EL12
	Montage télescopique pour tige de 12 mm pour le capteur à montage par encliquetage E3FZ	E39-EL9
	Montage en surface standard (pour modèles précâblés ou torsadés)	E39-L104 ^{*1}
	Standard-montage contre un mur	E39-L44 ^{*1}
	Montage mural de protection (pour modèles précâblés ou torsadés)	E39-L142 ^{*1}
	Protection-montage en surface	E39-L98 ^{*1}
	Montage télescopique	E39-L93FH
	Montage rotatif 3D	E39-EL4
	Accessoire de montage par encliquetage pour E3Z (pour une épaisseur de paroi de 3 mm ; taille de l'orifice 33 x 14,5 mm)	E39-EL7S-E3Z

^{*1} Pour la famille de capteur E3Z, les références de commande sont des exemples. Reportez-vous à la fiche technique E26E des accessoires des capteurs pour la liste complète des supports de montage.