


Artikelnr. Référence	Product Produit
51236	AquaSkim 20
56907	AquaSkim 40
	AquaSkim 40



Pos. Pos.	Artikelnr. Product Référence Produit	VE / PU	Artikelnr. Onderdeel Référence Pièce Détachée	Onderdeel	Pièce Détachée
1	51236	1	21110	Drijfkring AquaSkim 20	Floteur AquaSkim 20
2		1	21109	Filterkorf AquaSkim 20	Panier filtrant AquaSkim 20
3		1	21111	Bovenkant AquaSkim 20	Partie haute AquaSkim 20
4		1	35264	Wartelmoer 3"	Ecrou 3"
5		1	26737	Klemdichting AquaSkim 40	Joint AquaSkim 40
6		1	35262	Onderkant AquaSkim 40	Partie inférieure AquaSkim 40
7		1	27027	Sokkel AquaSkim 40	Socle AquaSkim 40
8		1	35304	Accessoire kit AquaSkim 20 / 40	Set accessoires AquaSkim 20 / 40
1	56907	1	33284	Drijfkring AquaSkim 40	Floteur AquaSkim 40
2		1	33285	Filterkorf AquaSkim 40	Panier filtrant AquaSkim 40
3		1	35263	Bovendeel AquaSkim 40	Partie supérieure AquaSkim 40
4		1	35264	Wartelmoer 3"	Ecrou 3"
5		1	26737	Klemdichting AquaSkim 40	Joint AquaSkim 40
6		1	35262	Onderkant AquaSkim 40	Partie inférieure AquaSkim 40
7		1	27027	Sokkel AquaSkim 40	Socle AquaSkim 40
8		1	35304	Accessoire kit AquaSkim 20 / 40	Set accessoires AquaSkim 20 / 40