


Wybot C1 PRO



Wybot C1 PRO

Repère Item No	Description	Reference
1	Brosse complète Brush assembly	A.B.OS7010.006
6	Chenille Gear Belt	A.S.WY3312Pro.14.005
7	Enjoliveur de roue Wheel Cover	A.S.WY3312Pro.25.005
8	Flasque latéral Side Cover	A.S.WY3312Pro.06.005
9	Filtre Filter	A.B.OS7010.05.003
12	Bouchon port de charge Charging port plug	A.S.WY3312Pro.37.003
13	Lien plastique Lanyard	A.S.OS7010.25.A.002
15	Bloc moteur + batterie Motorblock + battery	A.B.OS7010.003
16	Chargeur Charger	D.2.13.113
17	Câble port de charge Charging Connection Cable	A.B.WY3312Max.05.005
18	Crochet Hook	A.B.1101.08.001
19	Palier latéral extérieur Roller Connecting End Wheel	A.S.3172.08.002
20	Brosse Brush	AS.3172.07.005
21	Palier latéral intérieur Roller Connection Sleeve	A.S.3172.08.001
22	Joint bouchon port de charge Joint charging port plug	T3.3.1.046

Wybot C1 PRO

