

Dräger PARAT® Soft Pack

Pas-à-pas de mise en place



D-5309-2023

Dräger PARAT® Soft Pack



D-8599-2023

Tirez le rabat jaune vers le bas. Le scellement de sécurité se rompt automatiquement.



D-8600-2023

Ouvrez entièrement l'étui souple de sorte à retirer l'obturateur du filtre.



D-8601-2023

Sortez la cagoule de l'étui souple.



D-8602-2023

Le second obturateur du filtre se détache de la cagoule.



D-8603-2023

Élargissez le col de la cagoule et enfillez celle-ci. Vérifiez que le demi-masque repose confortablement sur votre nez et votre menton, et que la cagoule recouvre tous vos cheveux.



D-8604-2023

Vérifiez l'ajustement du demi-masque en bouchant le filtre avec la paume de votre main. Inspirez.



D-8605-2023

En cas d'absence de pression négative, réajustez le demi-masque pour qu'il couvre bien votre nez et votre bouche.



D-8606-2023

Vous être prêt pour l'évacuation.

Avant toute utilisation, lisez et assurez-vous de bien comprendre la notice d'utilisation de la cagoule d'évacuation Dräger PARAT® !