



leVrai
PROFESSIONNEL

MULTI-SURFACES

ACTIPUR DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES PAE**/(1)

Formule désinfectante à large spectre idéale pour les surfaces hautes et petits objets non sensibles aux acides⁽²⁾.

Avantages produit

- Nettoie et désinfecte les surfaces hautes
- Bactéricide, levuricide et virucide sur virus enveloppés
- Idéal pour poignées de portes

Mode d'emploi

Pulvériser sur une lavette et nettoyer les surfaces, laisser agir 15 min, essuyer. Rincer à l'eau potable lorsque les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 19/12/2013). Utilisable sur vitres et inox.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : fraîche et légère
C.O.V : 16 %
Masse volumique : 0,976 g/cm³
pH : 2,4
Produit biocide (AL) : TP2 et TP4.

Composition et emballage

Moins de 5%: agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques; désinfectant : acide lactique (CAS n°79-33-4 : 9,36 g/l); éthanol (CAS n°64-17-5 : 155,96 g/l). Contient aussi : eau, solvants, dénaturants (t-Butyl alcool, benzoate de denatonium). Enzymes. Parfum.

Ingrédients d'origine végétale et minérale : 99,90 %

Ingrédients biodégradables : 99,9 % en 28 jours (OCDE 301)

Pulvérisateur entièrement recyclable et issu de 100 % de plastique recyclé. Bidon majoritairement recyclable.



Pulvérisateur 750 ml : 5511
Bidon 5L : 5512



Contact
alimentaire
HACCP



Buse mousse
évite les
projections

Précautions d'emploi



ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Éliminer le contenu / récipient via un collecteur ou un organisme agréé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

	750 mL	5 L
Code Action Pin	5511	5512
Gencod	3 519220 055112	3 519220 055129
Poids net	0,761 kg	5,075 kg
Poids brut	0,86 kg	5,315 kg
Dim. uv en mm	L. 117 x l. 65 x H. 245	L. 186 x l. 126,5 x H. 291
Nb uv / carton	6	4
Palettisation	5 couches de 20 cartons soit 100 cart. par palette / 600 uv par palette	4 couches de 8 cartons soit 32 cart. par palette / 128 uv par palette

Fabriquée en France



leVrai
PROFESSIONNEL

MULTI-SURFACES

ACTIPUR DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES PAE**(1)



Pulvérisateur 750 ml : 5511
Bidon 5L : 5512



Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES
BACTÉRICIDE	PAE	NF EN 1276 en 5 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 13697+A1 en 5 min en conditions de saleté à 20°C
LEVURICIDE	PAE	NF EN 1650 en 15 min en conditions de propreté à 20°C NF EN 13697+A1 en 15 min en conditions de propreté à 20°C
VIRUCIDE SUR VIRUS ENVELOPPÉS	PAE	NF EN 14476+A2 sur <i>Vaccine</i> en 5 min en conditions de propreté à 20 °C NF EN 14476+A2 sur <i>Adénovirus</i> et <i>Norovirus</i> en 30 min en conditions de propreté à 20 °C

Virus d'intérêt couverts par l'efficacité du produit

- *Coronavirus* (COVID-19)
- *Herpesviridae* (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)
- VIH (Immunodéficience humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe
- Virus de la rubéole
- Virus de la rougeole
- Virus de la rage
- *Filoviridae* (Fièvre Hémorragique Aigüe)
- *Flavivirus* (maladies transmises par les moustiques : dengue, etc.)
- *Paramyxoviridae* (Oreillons)
- *Poxviridae* (infections cutanées)