

PRISM

ULTRA-RÉSISTANTE

Grâce à sa monture ultra-résistante en PC, le modèle PRISM offre une protection supérieure pour un excellent rapport qualité/prix.



PRIPSI



PRIPSF



23 g

FOURNI AVEC

Cordon ajustable
CORDC













- + PROTECTION SUPÉRIEURE**
- + DESIGN SPORTIF**
- + BRANCHES DROITES CONFORT**

bollé
SAFETY

PRISM

ULTRA-RÉSISTANTE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
PRISM	 Incolore	PRIPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	PRIPSF	5-2,5  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	PRIPSI	PRIPSF
Sachet plastique individuel	3660740003463	3660740003470
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740103460	3660740103477
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740203467	3660740203474

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,25 mm - Galbe 9
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACES DE RECHANGE	Non



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY